

## Befehlsliste Lüfterüberwachung

| Befehle          | Zahlen      | Beschreibung  |
|------------------|-------------|---|
| Suche-I2C        | keine       | I2C-Bus durchsuchen - gefundene Adressen anzeigen                               |
| Suche-DS18B20    | keine       | Anzeige der ROM-Adresse vom Temperatursensor (nur einzeln anklemmen)            |
| Save-Tempsensor1 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.3 (Dezimal: 40,64,179,192,3,0,0,183)                         |
| Save-Tempsensor2 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.2  |
| Save-Tempsensor3 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.3  |
| Save-Tempsensor4 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.4  |
| Save-Tempsensor5 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.5  |
| Save-Tempsensor6 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.6  |
| Save-Tempsensor7 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.7  |
| Save-Tempsensor8 | 8 Bytes     | Adresse DS18B20 Nr.8  |
| Save-MIN1        | 0 bis 255   | MIN-Wert Kanal Nr.1 Tachosignal Nr.1 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON und Überwachung) |
| Save-MIN2        | 0 bis 255   | MIN-Wert Kanal Nr.1 Tachosignal Nr.2 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON und Überwachung) |
| Save-MIN3        | 0 bis 255   | MIN-Wert Kanal Nr.1 Tachosignal Nr.3 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON und Überwachung) |
| Save-MIN4        | 0 bis 255   | MIN-Wert Kanal Nr.2 Tachosignal Nr.1 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON und Überwachung) |
| Save-MIN5        | 0 bis 255   | MIN-Wert Kanal Nr.2 Tachosignal Nr.2 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON und Überwachung) |
| Save-MIN6        | 0 bis 255   | MIN-Wert Kanal Nr.2 Tachosignal Nr.3 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON und Überwachung) |
| Save-MIN7        | 0 bis 255   | MIN-Wert Kanal DFM (0 = AUS / 1 bis 255 = ON und Überwachung)                   |
| Save-Hauptalarm  | 10 bis 3600 | TimeOut Zeit für Hauptalarm Auslösung in Sekunden                               |
| Save-PWM1        | 0 bis 255   | PWM-Wert Kanal Nr.1 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON)                                  |
| Save-PWM2        | 0 bis 255   | PWM-Wert Kanal Nr.2 (0 = AUS / 1 bis 255 = ON)                                  |
| Info             | keine       | Zeigt die gespeicherten Werte an  |
| Reset-Hauptalarm | keine       | Setzt Hauptalarm zurück   |
| Reset-System     | keine       | System Warmatart - Reset...   |
| Voralarm-ON      | keine       | Hand Voralarm ON (wird bei Error automatisch deaktiviert)                       |
| Voralarm-OFF     | keine       | Hand Voralarm OFF   |
| Hauptalarm-ON    | keine       | Hand Hauptalarm ON  |
| Hauptalarm-OFF   | keine       | Hand Hauptalarm OFF   |